



murs
bio'bric

**bouyer
leroux**

Guide de Pose

Coffre linteau





Pour le maçon

Pose du coffre linteau

- Mise en place du coffre à l'aide d'élingues. Prévoir une réservation de 15 cm de part et d'autre du coffre. Le coffre se pose au mortier joint mince ou au mortier bâtard suivant la brique utilisée. Scellez le coffre au mortier sur la brique voisine.



Étayage du coffre linteau à mi longueur

◀ Vue extérieure



Coulage du coffre linteau

- Le chaînage du coffre linteau sera coulé en continuité avec le chaînage périphérique dans le cas d'un mur recevant une fermette.

Pour le menuisier



Vue intérieure ▶



Pose du volet roulant



- Posez le volet roulant avec son axe sur les joues latérales. Fermez l'arrière du coffre linteau avec la trappe arrière PVC. Fixez-la sous face sur le profil métal.

◀ Vue extérieure

Note : Certains fabricants de menuiserie développent un système de menuiserie monobloc en "débord extérieur" ce qui permet d'intégrer le volet dans la réservation du coffre linteau et ainsi de supprimer les coffres à l'intérieur des logements.

SECTION NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



6 avenue Jules Verne - BP 33237 - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. : 02 40 807 807 - Fax : 02 40 807 808 - www.bouyer-leroux.com
Assistance technique : 02 41 63 76 21